

Korte instructie industriële stofzuiger F3313

Bediening

We hebben de keuze uit 2 varianten van stofzuigen:

- Zuigen d.m.v. de tot 20 mtr. verlengbare zuigslang, met de daarbij behorende hulpstukken en zuigbuizen. Het gebruik hiervan spreekt voor zich.
- Zuigen d.m.v. de vaste, aan de onderzijde gemonteerde, 75 cm brede zuigmond. Indien we van deze functie gebruik gaan maken zullen we eerst de zuigmond af moeten stellen. We stellen deze afhankelijk van de ondergrond en het op te zuigen materiaal in. Het afstellen van deze zuigmond gaat als volgt:
 - Laat de zuigmond d.m.v. de aan de zijkant zittende 'stel/vergrendelknop' dalen tot aan de grond (zie foto 1).
 - Voor het zuigen van **fijn vuil** (bijv. stof of fijn zaagsel) richten we de zuigmond recht naar beneden tot dicht bij de grond.
 - Voor het zuigen van **grof vuil** (bijv. zaagkrullen) richten we de zuigmond voor iets omhoog, zodat het vuil de kans krijgt om opgezogen te worden. Het schuin- omhoog instellen van de zuigmond doen we d.m.v. de 4 boutjes waarmee de zuigmond aan het frame zit bevestigd (zie foto 2).



FOTO 1



FOTO 2

Door de hefbeugel (foto 3) in te knijpen wordt de zuigmond opgetild, zodat men bijvoorbeeld over een drempel kan rijden of grotere stukken afval op kan zuigen.



FOTO 3

Deze stofzuiger is voorzien van 3 motoren die alle 3 gelijktijdig ingeschakeld dienen te worden d.m.v. de drie groene schakelaars bovenop de stofzuiger.

Onderhoud

Het filter dient regelmatig schoon geklopt te worden te worden, dit doet men door een aantal keren aan de zwarte ronde knop bovenop de stofzuiger te trekken, en deze vervolgens weer los te laten, zie (foto 4).

Stofzak verwisselen

Door een keer flink met je handpalm onderaan de hijsbeugel te slaan, klikt de hijsbeugel los. Je kan de hijsbeugel dan omslaan richting de hefbeugel voor de zuigmond. Als men vervolgens met een voet op de voetbeugel gaat staan (foto 5), zal de stofzuiger loskomen van de opvangbak. Je kan vervolgens de opvangbak naar je toe trekken en de stofzak verwijderen (foto 6). Let op dat je bij het plaatsen van een nieuwe zak eerst een gaatje in de zak prikt aan de bovenkant van de zak aan de binnenkant van de opvangbak (foto 7), dit doet men om vacuüm zuigen van de zak te voorkomen.



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



Gaatje prikken

FOTO 7

Let op dat bij het vervoeren van de stofzuiger de zuigmond weer omhoog wordt getild en wordt geblokkeerd. Als men van plan is om de stofzuiger te hijsen, dient men de hijsbeugel met de handpalm omhoog te slaan zodat de beugel haaks op de bovenkant van de stofzuiger komt te staan.

Het is niet mogelijk om met de stofzuiger vloeistoffen te zuigen!